

GUIA INFORMATIVO DAS FLAUTAS

➤ PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A flauta, ou tubo distribuidor (rail, em inglês), é um tubo alimentador comum para as válvulas injetoras onde um volume de combustível pressurizado fica disponível.

➤ RECOMENDAÇÕES GERAIS

As recomendações abaixo são destinadas exclusivamente aos reparadores automotivos profissionais com especialização em sistemas de injeção de combustível:

- 1.) Antes de utilizar o tubo distribuidor, recomendamos a substituição de todas as vedações das válvulas injetoras para assegurar a estanqueidade do produto durante o funcionamento do sistema de injeção.
- 2.) Não utilize ferramentas de impacto sobre o tubo distribuidor e nem aplique força excessiva sobre o mesmo durante a montagem, gerando tensão mecânica. Isso pode acarretar em deformações e/ou trincas no produto e, conseqüentemente, na perda de garantia. Em geral, a instalação das válvulas injetoras pode ser realizada manualmente sem a necessidade de ferramentas ou dispositivos mecânicos.
- 3.) Ao instalar as válvulas injetoras no tubo distribuidor, sempre utilize as travas de metal para garantir a fixação.

➤ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este produto foi submetido a testes de estanqueidade a uma pressão de 175 lbf/pol² (12,0 bar) no teste submerso e 75 lbf/pol² (5,17 bar) no teste líquido com os bicos injetores instalados. Em média, a pressão de combustível no sistema de baixa pressão no funcionamento normal é entre 0,5 e 5 bar.

➤ TERMO DE GARANTIA

A DSC Autopeças garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período de 12 meses a partir da data de aquisição devidamente comprovado com Nota Fiscal de compra, desde que tenham sido utilizados conforme as recomendações gerais descritas neste documento.

A garantia perde efeito quando:

- 1.) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações gerais.
- 2.) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes (quedas, pancadas), mau uso, fenômenos da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pelo fabricante.

Regras gerais de garantia:

Qualquer anormalidade deve ser reportada à assistência técnica, pois a falta de aviso e revisão de uma imperfeição certamente acarretará em outros danos, nos quais não poderemos assistir, obrigando-nos a extinguir a garantia.

Diante de qualquer ocorrência, a DSC Auto Peças deverá ser notificada para que seja aberta uma verificação de qualidade.

Essa notificação poderá ser efetuada pelo e-mail sac@dscautopecas.com.br, ou pelo telefone (11) 4878-1798.

Utilização da garantia:

No caso de garantia, este documento deve ser preenchido e entregue ao vendedor e/ou revendedor junto com a Nota Fiscal de compra e o produto, devendo o(s) mesmo(s) encaminharem ao fabricante.

Produto: _____ **Nº da Nota Fiscal de Compra:** _____

Cliente/usuário: _____

Telefone de contato: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

CEP: _____ **Cidade:** _____ **UF:** _____

Vendedor: _____

Revendedor: _____

Data: _____



CONTATO:
(11) 4878-1798
Rua Alesso Baldovinetti, 391/403
Casa Verde Alta - São Paulo - SP
CEP 02555-000
sac@dscautopecas.com.br
www.DSC.IND.BR

DSC Autopeças Ltda.
CNPJ: 69.347.763/0001-00